



GROTEFELD KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

SCHWEISSECKVERBINDER HNT-DUO RESY I MONTAGEANLEITUNG



1
Den Schweißeckverbinder in die Stahl- bzw. Aluminiumarmierung des Profils einführen.



2
Den Spannhebel mit seinem Zughaken von unten in das Zugband einführen (auf leichte Vorspannung).



3
Den Spannhebel abrollen. Der Verspanndruck bei der Abrollbewegung verteilt sich gleichmäßig über den Verbinder in der Armierung, bis das Zugband an seinem definierten Abreißpunkt abreißt.



4
Fertig zum Verschweißen.