



# GROTEFELD KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

## SCHWEISSECKVERBINDER HT-SYNCRO | MONTAGEANLEITUNG



**1**  
Den Schweißeckverbinder in die Stahl- bzw. Aluminiumarmierung des Profils einführen.



**2**  
Den Schweißeckverbinder mit dem Schrauber bis zum Anschlag in die Armierung einführen.



**3**  
Den Schweißeckverbinder bis zur gewünschten Festigkeit verschrauben.



**4**  
Fertig zum Verschweißen.