



GROTEFELD

KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

SCHWEISSECKVERBINDER HT-SYNCRO RESY | MONTAGEANLEITUNG



1

Den Schweißbeckverbinder in die Stahl- bzw. Aluminiumarmierung des Profils einführen.



2

Den Schweißbeckverbinder mit dem Schrauber bis zum Anschlag in die Armierung einführen.



3

Den Schweißbeckverbinder bis zur gewünschten Festigkeit verschrauben.



4

Fertig zum Verschweißen.